



FAQs > Technical FAQs > Problem solving > Die LED unter den Tasten ist hellrot. Was kann ich tun?

Die LED unter den Tasten ist hellrot. Was kann ich tun?

Sara - 2023-08-25 - Problem solving

Überprüfe, ob sich die Hauptbürste, die Seitenbürsten und die Räder frei bewegen können oder prüfe den Status des Roboters in der App.

Starte den Roboter neu.