



[FAQs](#) > [Technical FAQs](#) > [Maintenance of the robot](#) > [Wie entleere ich den Staubbehälter?](#)

Wie entleere ich den Staubbehälter?

Sara - 2023-08-25 - Maintenance of the robot

Du kannst den Staubbehälter entfernen, indem du die beiden Griffmulden oben vorne und hinten entriegelst und den Staubbehälter heraushebst.