



[FAQs](#) > [Technical FAQs](#) > [Get to know your robot](#) > [Wie stelle ich die Saugleistung ein?](#)

---

## Wie stelle ich die Saugleistung ein?

Sara - 2023-08-25 - Get to know your robot

Du kannst die Saugleistung während der Reinigung anpassen, indem du auf das Symbol klickst. Außerdem kannst du die Saugleistung über die Funktion Karte bearbeiten für jeden Raum einzeln einstellen.