



FAQs > Technical FAQs > Problem solving > Der Roboter fährt nicht zur Ladestation zurück, obwohl ich die HOME-Taste gedrückt habe. Was kann ich tun?

Der Roboter fährt nicht zur Ladestation zurück, obwohl ich die HOME-Taste gedrückt habe. Was kann ich tun?

Sara - 2023-08-25 - Problem solving

Überprüfe, ob die Ladestation korrekt und mit genügend Abstand aufgestellt wurde. Setze den Roboter 30 bis 50 cm vor der Ladestation auf den Boden und drücke die HOME-Taste oder stelle den Roboter manuell auf die Ladestation. Ist der Roboter korrekt auf der Ladestation positioniert, ertönt ein kurzer Piepton.