



FAQs > Technical FAQs > App-Function > Ich möchte nicht, dass mein Roboter in einen bestimmten Raum fährt. Was kann ich tun?

Ich möchte nicht, dass mein Roboter in einen bestimmten Raum fährt. Was kann ich tun?

Sara - 2023-08-25 - App-Function

Du kannst einen gesamten Raum als No-Go-Bereich definieren. Öffne dazu die Funktion Karte bearbeiten, klicke auf einen Raum und wähle No-Go-Bereich.