



FAQs > Technical FAQs > Problem solving > Mein Roboter schaltet sich nicht ein, nachdem ich die NETZTASTE gedrückt habe. Was kann ich tun?

Mein Roboter schaltet sich nicht ein, nachdem ich die NETZTASTE gedrückt habe. Was kann ich tun?

Sara - 2023-08-25 - Problem solving

Wenn der Ladezustand der Batterie des Roboters kritisch niedrig ist, kann sich der Roboter möglicherweise nicht einschalten. Positioniere den Roboter einfach richtig auf der Ladestation und warte etwa eine Minute, bevor du die NETZTASTE zum einschalten drückst.