



FAQs > Technical FAQs > Maintenance of the robot > [Wie wechsele ich den Staubbeutel?](#)

Wie wechsele ich den Staubbeutel?

Sara - 2023-08-25 - Maintenance of the robot

- * Öffne den Deckel und entferne vorsichtig den Staubbeutel
- * Ersetze den Staubbeutel durch einen frischen und schließe den Deckel