



[FAQs](#) > [Technical FAQs](#) > [Problem solving](#) > [Wieso unterbricht mein Roboter die Reinigung?](#)

---

## Wieso unterbricht mein Roboter die Reinigung?

Sara - 2023-08-25 - Problem solving

Der Roboter kehrt zur Ladestation zurück, wenn die Batterieladung zu niedrig ist, um die Reinigungsaufgabe vollständig abzuschließen. Sobald die Batterie wieder ausreichend geladen ist, setzt der Roboter die Reinigung fort. Hinweis: Der Roboter setzt die Reinigung nicht fort, wenn er während dem Laden aufgehoben oder manuell zur Ladestation geschickt wurde.